

REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

MOVING BOARD-Oberfläche

Erstmalige Nutzung

Schutzfilm entfernen

Whiteboard-Reiniger auf ein sauberes Tuch geben und Tafel damit abwischen

Rückstände mit sauberem, warmem Wasser abwischen

Oberfläche mit einem trockenen Tuch trocknen.

Allgemeine Reinigungshinweise

Mit Whiteboard-Reiniger oder warmem Wasser Oberfläche abwischen.

Rückstände mit sauberem, warmem Wasser abwischen

Oberfläche mit einem trockenen Tuch trocknen.

Selten genutzte Oberflächen sollten zwei- bis dreimal wöchentlich gereinigt werden. Oberflächen die häufiger genutzt werden, sollten täglich gereinigt werden.

Entfernen von permanenten Markern

Um Permanent-Marker schnell und einfach zu entfernen, mit einem trocken auswischbaren Marker über den Permanent-Marker schreiben. Anschließend Oberfläche reinigen. Werden stärkere

Reinigungseigenschaften benötigt:

Sauberes, trockenes Tuch mit Alkohol befeuchten.

Um die Marker-Rückstände zu entfernen, Oberfläche in kreisförmigen Bewegungen reinigen.

Oberfläche mit klarem Wasser abwaschen und mit einem trockenen Tuch trocknen.

Entfernung von Metallkratzern oder hartnäckigen Rückständen

Trockenes, sauberes Tuch mit Wasser befeuchten.

Kleine Menge eines scheuermittelhaltigen Reinigers auf das Tuch geben.

Jeweils kleine Abschnitte bearbeiten und Flächen mit Hin-und-Her-Bewegungen und sanftem Druck reinigen.

Rückstände mit einem trockenen Tuch abwischen.

Seifenrückstände auf der Oberfläche vermindern die Trockenreinigungseigenschaften. Deshalb Oberfläche gründlich mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen Tuch trocknen.

Empfohlenes Zubehör

Hochwertige Whiteboard-Stifte verwenden, die sich leicht abwischen lassen.

Stifte ersetzen, bevor sie ausgetrocknet sind, um schlechte Lösbarkeit zu vermeiden.

Löschfilz regelmäßig austauschen. Wenn Filz oder Tafelwischer verunreinigt sind, lässt sich die Tafel schwerer sauber wischen.